

August® User Manual

EP636



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com



- | | |
|-----------|---|
| EN | Bluetooth® Wireless Stereo Headphones |
| FR | Casque Stéréo Sans-fil Bluetooth® |
| DE | Kabellose Bluetooth® Stereo Kopfhörer |
| IT | Cuffie Stereo Senza Fili Bluetooth® |
| ES | Auriculares Estéreo Bluetooth® Inalámbricos |
| PL | Stereofoniczne słuchawki bezprzewodowe Bluetooth® |
| RU | Беспроводные стереонаушники Bluetooth® |
| AR | سماعات الرأس بلوتوث ستيريو لاسلكية |

1. تعليمات السلامة

■ استخدام وتخزين الجهاز

دليل المستخدم

شكرا لك لشراء سماعة بلوتوث استيريو August EP636 . سيساعدك هذا الدليل في التعرف على جميع ميزات الجهاز. رجاءً أخذ بعض الدقائق من الوقت لقراءة هذا الدليل بعناية حتى لو كنت على علم بميزات منتج مماثل.

السلامة

لضمان سلامتك وسلامة الآخرين يرجى قراءة تعليمات السلامة قبل استخدام هذا الجهاز. لا تقم بفك جهاز EP636 بنفسك. هذا يمكن أن تشكل خطراً عليك وسوف يبطل ضمان الشركة المصنعة.

إعادة التدوير

الرجاء التأكد على أن الجهاز والملحقات موافقة على توجيهات WEEE (النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية) وأي تعليمات أخرى تتطابق على بذلك. الرجاء التحقق مع السلطات المختصة على قواعد إعادة التدوير.

معلومات قانونية (Declaration of Conformity)

يمكن العثور على إعلان المطابقة Declaration of Conformity على موقعنا على <http://augustint.com/en/declaration/>

خدمة العملاء

يمكنك الاتصال بنا عن طريق الهاتف على: 845 250 0586 (0 44 + أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان: service@augustint.com إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات التقنية أو خدمة العملاء.



■ صيانة


تأكد من فصل أي كابلات قبل البدء في تنظيف الجهاز.



2. تعليمات السلامة

- سماعة لاسلكية لأجهزة البلوتوث
- ميكروفون مدمج للأيدي الحرارة أثناء الاتصال
- MICRO USB منفذ طاقة
- المسافة: ما يصل إلى 10 أمتار (الدرجة الثانية)
- بلوتوث V4
- بطارية مدمجة قابلة للشحن (mAh 420)
- عقال قابل للتتعديل

3. تعليمات السلامة



دليل المستخدم



مم كابل الطاقة 3.5

4. أسماء ووظائف الأجزاء



1. ضوء الإشارة

2. مقطع الصوت السابق

3. تشغيل جهاز/تشغيل مقطع الصوت / إيقاف مؤقت / الرد على المكالمة

4. رفع مستوى الصوت

5. مقطوع الصوت المعاو

6. خفض مستوى الصوت

7. منفذ USB للشحن

8. ميكروفون

9. منطقة اكتشاف NFC

5. الإعدادات

5.1. تشغيل وإيقاف الجهاز

لتشغيل الجهاز اضغط مع الاستمرار على ... 2 ثوان حتى تصدر الإشارة، إشارة LED ستكون حمراء عندما يتم تشغيل الجهاز

عند تشغيله ، سيقوم جهاز EP636 بإعادة الاتصال تلقائياً بأخر جهاز متصل إذا كان قريباً. في خلاف ذلك ، سوف يدخل الطراز EP636 في وضع الإقiran بعد 30 ثواني

لإيقاف تشغيل الجهاز ، اضغط مع الاستمرار على .. 3 ثوان حتى تصدر الإشارة، إشارة المصمام DEL سوف نقف بيطة

5.2. اتصال بلوتوث

قم بتشغيل الجهاز ثم اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان لإقران سماعة الرأس بالجهاز. عند وضع الإقiran يبدأ ضوء الإشارة الأحمر في الوميض ستنسمع إلى صوت.

٤. تأكيد طلب الاتصال على الجهاز. "EP636" سيضيف بعد ذلك إلى قائمة أجهزة Bluetooth.

٥. لفصل جهازك ، المس منطقة NFC في جهازك مع جهاز EP636 (على الجانب الأيسر). المسها مرة ثانية لإعادة الاتصال.

٥.٣ التحكم في الموسيقى التي يتم تشغيلها

يستطيع جهاز EP636 التحكم في الموسيقى التي يتم تشغيلها على الهاتف أو حاسوبك باستخدام اتصال Bluetooth.

اضغط على .. لإيقاف الموسيقى الحالية مؤقتاً أو استئناف التشغيل.

اضغط على - أو + لزيادة وخفض مستوى الصوت.

اضغط على < أو > لتحديد مقطع الصوت السابق أو المولى

ملاحظة: لا يتوافق التحكم في تشغيل الموسيقى إلا مع الأجهزة التي تدعم A2DP .
يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على مزيد من المعلومات.

٥.٤ وظيفة التحكم عن بعد (وظيفة حر اليدين)

١. عند توصيله بهاتفك ، سوف يعمل EP636 وظيفة حر اليدين لجميع المكالمات.

٢. اضغط على .. للرد على المكالمة الواردة أو إغلاقها

٣. اضغط مع الاستمرار على .. لرفض المكالمة

٤. أثناء المكالمة ، اضغط على .. "مرتين للتبديل بين سماعات الرأس والهاتف المحمول ، والعكس صحيح.

٥.٥ إعادة ضبط الجهاز

لإعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع ، اضغط على 5 ثواني ... و "—" عندما تكون في وضع الإقران.

٥.٦ إعادة ضبط الجهاز

عندما تكون البطارية منخفضة ، سوف يومض مؤشر LED باللون الأحمر. لشحن EP636 ، قم بتنويم كبل USB الصغير بسماعة الرأس ثم إلى منفذ الطاقة USB.

سوف يكون مؤشر LED أحمر عند الشحن ثم الأزرق عندماستكون البطارية مشحونة بالكامل.

- بالحاسوب

١. بدء بحث جهاز Bluetooth في هاتفك المحمول (يرجى الرجوع إلى لإرشادات هاتفك لمزيد من المعلومات)

٢. حدد "EP636" من الأجهزة المتاحة وتتأكد من الاتصال

٣. بمجرد نجاح الاتصال ، سوف يضيء مؤشر LED الأزرق ببطء ، مما يدل على نجاح الاتصال.

٤. لتوصيل جهازبين بهاتف EP636 قم بتشغيل سماعة الرأس وضع اللاقران ثم اضغط على ... لوضع وظيفة متعددة النقاط. قم بتوصيل الجهاز أ سماعة الرأس.

ثم قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادته إلى وضع اللاقران. قم بتوصيل الجهاز B.

وأخيراً ، قم بإعادة توصيل الجهاز A من قائمة أجهزة Bluetooth على الجهاز. وقف الموسيقى على الجهاز A ثم قم بإطلاقمرة ثانية الموسيقى على الجهاز. وقف الموسيقى على الجهاز A ثم قم بإطلاقمرة ثانية الموسيقى على الجهاز B والعكس صحيح. قد يستغرق التغيير بين الجهازين حوالي 10 ثوان على حسب الجهازين.

٥. لتعطيل وظيفة النقاط المتعددة ، ضع سماعة الرأس في وضع اللاقران واضغط مررتين على

- بالحاسوب

١. قم بتشغيل Bluetooth على حاسوبك

٢. اضغط على "إضافة جهاز" الموجود في "لوحة التحكم" لبدأ البحث

٣. حدد "EP636" من الأجهزة المتاحة ، سيتم تثبيت برنامج تشغيل EP650 تلقائياً. (ملاحظة: بالنسبة لـ Windows XP و Vista يجب تثبيت برنامج

تشغيل Bluetooth للطرف الثالث)

٤. بمجرد نجاح الاتصال ، سيدأ ضوء المؤشر الأزرق في الوميض. مما يدل على نجاح الاتصال.

٥. لإرسال و تشغيل صوت حاسوبك على EP636 ، حدد "صوت" من لوحة التحكم ، ثم حدد EP636 و اضغط على "تعيين الافتراضي". سيتم نقل الصوت على EP636.

ملاحظة: سوف يتصل EP636 تلقائياً بجهاز بلوتوث الأخير إذا كان في مكان قريب

NFC -

١. قم بتشغيل تقنية Bluetooth و NFC على جهازك.

٢. قم بتشغيل EP636 ووضعه في وضع الإقران.

٣. المس منطقة NFC الخاصة بهاتفك المحمول و EP636 (على الجانب الأيسر).

8. مساعدة

المشكل	الحل
EP636 لا يشتعل	أعد شحن بطارية EP636
لا يوجد اتصال بين سماعة الرأس و الجهاز الآخر	تأكد من أن EP636 في وضع الإقران ويوصى بالبقاء ضمن مسافة أقل من 10 أمتار من الجهاز. قم بإيقاف واي فاي لتحسين الجهاز من فرص اكتشاف سماعة الرأس على جهازك
لا يمكن تثبيت EP636 على حاسوبك	قم بتحديث برنامج تشغيل Bluetooth في حاسوبك
جودة الصوت متقطع في وضع بلوتوث	يرجى إيقاف واي فاي جهازك
لا يوجد صوت	تحقق من وحدة التخزين على جهاز الإرسال و EP636

ملاحظة:

- 1) عند إعادة الشحن ، تأكد من استخدام شاحن USB جيد لكي لا يتلف الجهاز.
- 2) قم بشحن سماعة EP636 تماما قبل أي استخدام حتى لو لم يستخدم لفترة طويلة من الزمن—على الأقل 3 ساعات

7. مواصفات

Bluetooth v4.1	بلوتوث
لغادة 10 متر	مسافة
60Hz - 20KHZ	تردد الاستجابة
HSP/HFP/A2DP/AVRCP	المدعومة Bluetooth أنماط
30 mW	خروج
85dB≥	SNR
1.0%≤	تشويه
3,7V 195mAh Li-polymère	بطارية مدمجة
5V DC	توتر إعادة شحن البطارية
1A	تيار إعادة شحن البطارية
لغادة 12.5 ساعات	وقت التشغيل
في حدود 3 ساعات	وقت الشحن
130 غ	الوزن
165,7 x 161,5 x 50 مم	الأبعاد

٩. ضمان

هذا المنتج مضمون لمدة اثنى عشر (12) شهراً من تاريخ الشراء الأصلي. في حالة حدوث عطل غير متوقع بسبب عيب في المواد أو خلل صنعه ، سيتم استبدال الجهاز أو إصلاحها مجاناً (إن أمكن) خلال هذا الوقت. سيتم تقديم منتج بديل في حالة عدم توفر المنتج أو إصلاحه.

هذا الضمان يخضع للشروط التالية:

- الضمان صالح فقط في البلد الذي تم فيه شراء المنتج.
- يجب تثبيت المنتج واستخدامه بشكل صحيح وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل.
- يجب استخدام المنتج للأغراض المنزلية فقط. يعطي الجهاز فقط وليس ملحقاته.
- لا يعطي الضمان الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام ، الإهمال ، الحوادث أو الكوارث الطبيعية.
- سيكون الضمان غير صالح إذا كان المنتج قد تم بيعه أو تلفه بسبب إصلاحات غير مهنية. الشركة المصنعة ترفض كل المسؤولية عن الأضرار الجانبية أو غير المبررة
- يرجى الرجوع إلى خدمة العملاء قبل إعادة أي منتج. نحن لسنا مسؤولين عن رجوع أي منتج غير متوقع.
- يجب حفظ جميع المنتجات المعيبة وإعادتها في غلافها الأصلي مع جميع الملحقات وفاتورة الشراء الأصلية.

الضمان هو إضافة لحقوقك ، ولا يقلل من حقوقك القانونية أو التشريعية

خدمة العملاء:

الهاتف: +44 (0) 845 250 0586
البريد الإلكتروني: service@augustint.com

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأنظمة الأخرى ذات الصلة الواردة في التوجيه رقم EU/53/2014. يمكن العثور على إعلان المطابقة Declaration of Conformity على موقعنا على <http://www.augustint.com/en/declaration>