

August[®]

User Manual

EPG500



- EN** TWS Gaming Earbuds
- FR** Écouteurs Bluetooth TWS Gaming
- DE** TWS Gaming Earbuds
- IT** Auricolari Bluetooth TWS Gaming
- ES** Auriculares Inalámbricos Gaming
- PL** Słuchawki gamingowe douszne TWS
- RU** Беспроводные наушники для видеоигр

August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

Bayernstr. 10, D-30855
Langenhagen
Germany
Tel: +49(0) 511 97812978

www.augustint.com

Manual de uso

Gracias por adquirir este dispositivo. El manual de uso intenta a familiarizarle con las características del producto. Por favor, lea las instrucciones siguientes detenidamente, incluso si usted ha utilizado productos similares anteriormente.

Seguridad

Para garantizar la seguridad y la de otra gente, por favor, lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de usar este producto. Le aconsejamos que no desmonte este producto ya que sería peligroso y anulará la garantía.

Eliminación de desechos

Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos), y demás normativa aplicable a su país. Siempre le aconsejamos que usted consulte con la agencia medioambiental y cualquier autoridad local relevante, con respeto a las regulaciones actuales para la eliminación de desechos.

Declaración de Conformidad


Se puede encontrar abajo la Declaración de Conformidad a través del enlace siguiente: <http://augustint.com/en/declaration>

Atención al cliente

Si usted necesita apoyo adicional, póngase en contacto con nosotros por el teléfono +44 (0)845 250 0586 o por el email: service-es@augustint.com


1. Instrucciones de seguridad

■ Almacenamiento y Uso

	Mantenga este equipo alejado de temperaturas extremas.		Mantenga el dispositivo alejado del agua o ambientes húmedos.
	Nunca exponga el dispositivo a la humedad, polvo, aceite o humo.		Evite dejar caer o exponer a los impactos
	Nunca ponga el dispositivo en contenedores que son inestables, ya que esto puede causar daños.		Nunca extruje o roce el dispositivo con objetos punzantes.

■ Mantenimiento

Por favor, desenchufe todos cables del dispositivo antes de limpiarlo.

	Por favor, limpie el dispositivo con un paño suave.		Nunca limpie el dispositivo con un paño abrasivo, detergente en polvo, alcohol, benceno, propulsores de cualquier tipo o de productos químicos.
---	---	--	---


2. Distintos principales

- Modo de gaming, aptX Latencia Baja & Bluetooth 5
- Micrófono doble para la producción de sonido claro
- Cancelación de ruido con rango de sonido bajo
- Estuche de carga USB-C con autonomía de 40 horas
- Ligeros y cómodos

3. Contenidos de la caja



4. Nombres de partes y funciones



1. Área multifuncional (Encender/Reproducir/Pausar/Aceptar llamada)
2. Micrófono
3. Toma USB-C
4. Indicador de batería
5. Clavijas de carga
6. Luz led de estatus

Indicación	Estatus LED
Encendido	Ambas luces LED brillan en rosa
Apagado	Ambas luces LED brillan en azul y se apagan
Modo de empareja	Ambas luces LED brillan en azul y rojo
Emparejado	Ambas luces LED se apagan
Reconexión	Ambas luces LED brillan en azul y rojo cada segunda
Poca batería	Ambas luces LED brillan cada 30ª segunda.

5. Funcionamiento

5.1 Primer uso

Toma los auriculares y quite la tapa de protección de las clavijas de carga, entonces póngalos en el estuche de carga. Eso activa los auriculares. Antes del primer uso, por favor, cargue los auriculares completamente (más información disponible en 5.2 Cargar).

Si los auriculares no están cargados, por favor cargue el estuche de carga. Los auriculares se emparejan de manera automática, y entran en el modo de empareja después de encenderse. Los auriculares brillan en azul y rojo en el modo de empareja.

5.2 Cargar

Antes del primer uso, por favor cargue los auriculares EPG500. Haga lo mismo antes de un periodo prolongado sin uso de los auriculares.

Para cargar, ponga los auriculares en el estuche de carga. Durante la carga, 2 luces LED de estatus brillan en azul, y se apagan después de cargar los auriculares. Para cargar el estuche de carga, por favor conecte el cable de alimentación a la toma USB-C. El indicador de batería muestra el progreso de la carga. Al cargar totalmente, todas las 6 luces LED se encienden.

5.3 Encender / Apagar

Al abrir el estuche de carga, los auriculares se encienden de manera automática. Además, los auriculares se encienden automáticamente al tocar el área multifuncional por 3 segundos. Al encender, las luces LED brillan en rojo por una segunda, luego en azul cada segunda.

Los auriculares se apagan automáticamente después de ponerlos en el estuche de carga, cerrar el estuche de carga, y tocar el área multifuncional por 5 segundos. Las luces LED brillan en azul, y se apagan automáticamente.

5.4 Conexiones Bluetooth

Los auriculares están en el modo de reconexión después de encender. Al estar en la proximidad de un dispositivo conocido, los EPG500 conectan a él automáticamente. Para conectar por la primera vez, por favor lea 5.1 Primer Uso. Para conectar a dispositivo no conocido, ponga los auriculares en el estuche de carga, y desconéctelos del dispositivo conocido. Las luces LED brillan de manera lenta.

-Emparejar ambos auriculares

Abre la tapa del estuche de carga o quite los auriculares de él. Los auriculares se emparejan automáticamente. Los auriculares entran en el modo de empareja automáticamente. Las luces LED brillan de manera lenta.

-Emparejar un auricular

Durante el uso de un auricular, quite solo uno del estuche de carga y ciérralo. Pulse el área multifuncional por 3 segundos para encender el auricular. La luz LED brilla en rosa, entonces él entra en el modo de empareja automáticamente. En este modo las LED brillan de manera lenta. Busque el nombre 'EPG500' en el dispositivo Bluetooth, y selecciónelo para completar el proceso de empareja.

6. Operaciones

6.1 Música

Botón	Acción	Función
Derecho/ Izquierdo	Pulse dos veces	Reproducir/Pausar la música
Derecho	Pulse por 2 segundos	Canción siguiente
Izquierdo	Pulse por 2 segundos	Canción anterior
Derecho	Pulse una vez	Subir el volumen
Izquierdo	Pulse una vez	Bajar el volumen
Derecho	Pulse tres veces	Modo de gaming / Modo de música

6.2 Llamada

Botón	Acción	Función
Derecho/Izquierdo	Pulse dos veces	Terminar llamada
Derecho/Izquierdo	Pulse por 2 segundas	Rechazar llamada
Izquierdo	Pulse por 2 segundas	Activar el asistente de voz

7. Especificaciones

Versión de Bluetooth	Bluetooth 5
Chipset	Pixart1606
Perfiles de soporte	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Frecuencia	2,4GHz – 2,48GHz
Distancia de transmisión	10 metros
Unidades de drivers	10mm
Impedancia	16 ohm
Respuesta en frecuencia	20Hz – 20KHz
Capacidad de la batería	60mAh*2
Capacidad del estuche de carga	500mAh
Tiempo de reproducción	10 horas
Puerto de carga	USB-C
Tiempo de carga	1 – 2 horas
Peso de los auriculares	4,5g
Tamaño de los auriculares	39,7 x 26,7 x 24,4mm
Tamaño del estuche de carga	64 x 62,4 x 33,9 mm

8. Garantía

El producto tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es valida en el país donde el producto fue adquirido.
- El producto debe de haber sido correctamente instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto ha de haber tenido un uso doméstico.
- La garantía solo cubre la unidad principal, no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de devolver ningún producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y en su caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

Atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: service-es@augustint.com

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web: <http://www.augustint.com/en/declaration>.



Declaración COFETEL :

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.