

AUGUST®

User Manual

LEC630



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

- EN LED Bluetooth Desk Lamp
- FR Lampe LED avec Enceinte Bluetooth
- DE LED Bluetooth Schreibtischlampe
- IT Lampada LED con Altoparlante Bluetooth
- ES Lámpara de escritorio LED Bluetooth

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté la Lampe LED avec Enceinte Bluetooth August LEC630. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes déjà familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le LEC630 par vous-même.

Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autre réglementation en vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en terme de recyclage.

Déclaration de Conformité







La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lue sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Consignes de Sécurité

■ Utilisation et Rangement de l'Appareil

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.



	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
---	---	--	--

Table des matières

1. Consignes de Sécurité	1
2. Caractéristiques Principales	3
3. Contenu de la Boite	3
4. Dénominations et Fonctions des Parties	4
5. Opération	5
5.1 Lampe LED	5
5.2 Veilleuse	5
5.3 Haut-Parleur Bluetooth	5
5.3.1 Allumer / Eteindre le Haut-Parleur	5
5.3.2 Connexion Initiale	5
5.3.3 Reconnexion	6
5.3.4 Connexion à un Nouvel Appareil	6
5.4 Prise Auxiliaire (Line in)	6
5.5 Prise de Recharge USB	6
6. Détails Techniques	7
7. Garantie	8

2. Caractéristiques principales

- Lampe à DEL à Faible Consommation d'Énergie
- Contrôle Tactile de Luminosité à 3 Étapes
- Fonction Veilleuse Chaude Intégrée
- Haut-Parleur Bluetooth v4.0 Intégré
- Port USB 2.1A de Recharge pour Tablette et Smartphones

3. Contenu de la boite



LEC630



Adaptateur Secteur



Câble Audio 3,5mm



Clé Allen



Mode d'Emploi

4. Dénominations et Fonctions des Parties



- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Câble Audio Jack de 3.5mm | 7. DEL d'Indication |
| 2. Port USB, Sortie 5V / 2.1A | 8. Piste Suivante |
| 3. Prise d'Alimentation, DC-IN 12V | 9. Baisser le Volume |
| 4. Augmenter le Volume | 10. Veilleuse |
| 5. Piste Précédente | 11. Interrupteur |
| 6. Play / Pause | |

5. Opération

5.1 Lampe LED

Utiliser l'adaptateur secteur fourni pour brancher le LEC630 sur une prise électrique alimentée.

Appuyer sur ✨ pour allumer / éteindre la lampe LED.

Lorsque la lampe LED est allumée, appuyer sur ✨ pour régler la luminosité ou éteindre la lampe LED.

5.2 Veilleuse

Appuyer et maintenir appuyé ✨ pendant 3 secondes pour allumer / éteindre la veilleuse.

5.3 Haut-Parleur Bluetooth

5.3.1 Allumer / Eteindre le Haut-Parleur

Pour allumer le haut-parleur, appuyer et maintenir appuyé ▶ || pendant 3 secondes.

Pour éteindre le haut-parleur, appuyer et maintenir appuyé ▶ || pendant 3 secondes.

5.3.2 Connexion initiale

1. Allumer le haut-parleur en appuyant sur ▶ || pendant 3 secondes. Le haut-parleur entrera en mode d'appairage. En mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera rapidement en bleu.
2. Rechercher les périphériques Bluetooth disponibles sur votre périphérique.
3. Sélectionner 'LEC630' à partir des appareils disponibles et confirmer la connexion. Si un code PIN est demandé, saisir le code '0000'.
4. Une fois connecté avec succès, la DEL d'indication s'allumera en bleu.

5.3.3 Reconnexion

1. Appuyer et maintenir appuyé ►|| pendant 3 secondes. Le haut-parleur entrera en mode d'appairage et se reconnectera automatiquement à tous les périphériques précédemment connus.
2. Une fois connecté avec succès, la DEL d'indication s'allumera en bleu.
3. Si un périphérique déjà connu n'est pas disponible après 2 secondes, le haut-parleur établira son mode d'appairage et sera disponible pour tous les nouveaux périphériques.

5.3.4 Connexion à un Nouvel Appareil

1. Allumer l'enceinte en appuyant et maintenant appuyé ►|| pendant 3 secondes.
2. Appuyer et maintenir appuyé ◀ et ▶ simultanément pendant 5 secondes pour forcer le haut-parleur en mode d'appairage. Cette action peut être effectuée lorsque le haut-parleur est déjà connecté à un autre appareil. En mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera rapidement en bleu.
3. Rechercher les périphériques Bluetooth disponibles sur votre périphérique.
4. Sélectionner 'LECG630' à partir des appareils disponibles et confirmer la connexion. Si un code PIN est demandé, saisir le code '0000'.
5. Une fois connecté avec succès, la DEL d'indication s'allumera en bleu.

5.4 Prise Auxiliaire (Line in)

Appuyer et maintenir ►|| pendant 3 secondes. Brancher votre appareil sur le LEC630 en utilisant le câble audio jack de 3.5mm fourni. Le mode auxiliaire sera automatiquement activé et la lecture de la musique commencera.

5.5 Puissance prise USB

Utiliser la prise USB pour charger ou alimenter le périphérique.

6. Détails Techniques

Puissance Lumière	5W
Luminosité Maximale	240 Lumens
Température de Couleur	5000 – 6000K
Chromaticité	Ra > 80
Puissance Haut-Parleur	7W
Bluetooth Version	v4.0 + EDR
Profil Bluetooth	A2DP / AVRCP / HSP / HFP
Distance Bluetooth	10m
Fréquence de Transmission	2.40GHz - 2.48GHz
Sortie Port USB	DC 5V / 2.1A
Alimentation	DC 12V / 1.5A
Dimensions	129 x 141 x 490mm
Poids Net	800g (adaptateur secteur non inclus)

7. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.

