

# August®

## User Manual

LP315



August International Ltd  
United Kingdom  
Telephone: +44 (0) 845 250 0586  
Email: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)  
Web: [www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- EN** Wireless Presenter for Computer
- FR** Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE** Kabelloser Presenter für Computer
- IT** Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES** Mando inalámbrico para presentaciones

# Bedienungsanleitung

## 1. Einleitung

Dieser Presenter unterstützt Sie bei der Steuerung Ihres Computers während einer Präsentation. Dank digitaler Funktechnologie können Sie sich während der Präsentation frei bewegen, Die Nutzung ist denkbar einfach: Dank Plug & Play ist auch keine Treiberinstallation erforderlich.

Das Gerät ermöglicht Ihnen die kabellose Steuerung des Computers aus bis zu 15 Meter Entfernung. Sie müssen keine direkte Sichtverbindung zwischen Presenter und Computer einhalten, da die Übertragung per Radiofrequenz erfolgt. Mit dem integrierten Laserpointer ist der LP320 ideal für Präsentationen, Vorträge, Meetings und Reden geeignet.

## 2. Main Features

- Plug and Play für Computer Power Point Präsentationen
- Seite vorwärts / Seite rückwärts Tasten, Roter Laser
- Air Mouse Funktion und Vibrationsalarm
- Internal Storage for USB Signal Receiver
- Operating Range: up to 10m
- Compatible with Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 98 & Mac OS

## 3. Lieferumfang



Schnurloser Presenter



Etui




USB Ladekabel




Bedienungsanleitung

## 4. Funktionen



### 1). Laser

### 2). LCD Display



### 3). Lasertaste

Gedrückt halten, um den Laserstrahl zu aktivieren.

### 4). Seite zurück / Präsentation starten

Drücken, um zur vorherigen Folie zu gelangen.

2 Sekunden gedrückt halten, um die Präsentation zu starten oder zu beenden.

### 5). Seite vorwärts / Schwarzer Bildschirm

Drücken, um zur nächsten Folie zu gelangen.

2 Sekunden gedrückt halten, um den schwarzen Bildschirm zu aktivieren oder zu deaktivieren

## 6). Notiztaste

Während einer Präsentation halten Sie die Taste gedrückt, um Notizen auf dem Bildschirm anzulegen. Per Doppelklick löschen Sie diese Notizen.

## 7). Air mouse Schalter

Doppelklick, um den Air Mouse Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der Mauszeiger wird auf dem Bildschirm sichtbar, wenn der Air Mouse Modus aktiviert ist. Ist der Air Mouse Modus aktiviert, halten Sie die Taste gedrückt, um den Mauszeiger per Handbewegung zu steuern.

## 8). Linke Taste

Drücken für linken Mausklick.

## 9). Rechte Taste

Drücken für rechten Mausklick.  
Gedrückt halten, um zum Einstellungsmodus zu gelangen.

## 10). USB Ladeanschluss

## 11). USB Receiver

## 12). Reset



## 5. Installation

Stecken Sie den USB Receiver in den USB Anschluss Ihres Computers. Das System sucht automatisch nach neuer Hardware und führt die Installation durch.

## 6. Bedienung


### 6.1. Einstellungen

Mit dem LP315 können Sie die Zeit und einen Alarm einstellen.

- 1). Halten Sie "R" 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm einzustellen. Das  LCD erscheint "00:00".
- 2). Drücken Sie "Seite rückwärts" oder "Seite vorwärts", um die einzustellende Ziffer auszuwählen. Drücken Sie die "Notiztaste" oder "Air Mouse" um den blinkenden Wert zu verändern.
- 3). Drücken Sie die Lasertaste um den Alarm zu speichern oder "R" um abzubrechen.
- 4). Halten Sie "R" 4 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen. Das LCD zeigt das  entsprechende Icon an.

- 5). Drücken Sie "Seite rückwärts" oder "Seite vorwärts", um die einzustellende Ziffer auszuwählen. Drücken Sie die "Notiztaste" oder "Air Mouse" um den blinkenden Wert zu verändern.
- 6). Drücken Sie die Lasertaste um die Zeit zu speichern oder "R" um abzubrechen.

### 6.2. Alarm

Ist der Alarm eingestellt, vibriert das Gerät 10, 5 und 0 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit. Ist die Alarmzeit vorbei, verschwindet das  Symbol.

## 7. Aufladen

Das Gerät beinhaltet einen eingebauten Akku. Der Ladezustand wird im LCD angezeigt. Ist der Ladezustand gering, verbinden Sie bitte das Gerät per mitgeliefertem Mikro USB Kabel mit einem stromversorgten USB Anschluss. Das Batteriesymbol blinkt. Die Ladedauer beträgt ca. 2-3 Stunden, das Batteriesymbol erscheint dauerhaft im Display.

### Hinweis:

- Ist der Akkuladezustand gering, verringert sich die Reichweite.
- Bitte nutzen Sie ausschließlich entsprechend ausgewiesene Ladegeräte.

## 8. Spezifikationen

Presenter	
Technologie	Radiofrequenz
Frequenz	2,4GHz
Reichweite	Bis zu 10m
Laserreichweite	Bis zu 100m
Akku	3,7V/360mAh Li-ion Akku
Laser Wellenlänge	650nm
Laserstärke	<1mW
Abmessungen	123 x 31 x 17mm
Gewicht	41g

Receiver USB	
Betriebssysteme	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS
USB Version	USB1.1, kompatibel mi USB2.0 und USB3.0
Arbeitsspannung	4,5-5,5V
Abmessungen	22 x 12 x 5mm
Gewicht	2g

### Warnung:

Laserstrahlung  
 Klasse 2 Laserprodukt  
 Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl  
 Zeigen Sie nicht auf Menschen oder Tiere  
 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

### Hinweis:

Spezifikationen, Features und Design des Gerätes können im Sinne der Produktverbesserung ohne Information geändert werden.

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden:  
<https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

